



SMART KABLO

SK-WR5A

HIZLI KULLANIM KILAVUZU



Wi-Fi yoksa AP Mode

Modem veya internet olmadan telefonunuzu doğrudan Smart Kablo'ya bağlayıp ağ kurulumunu tamamlayabilirsiniz.

1

Cihaza enerji verin

Kayıtlı Wi-Fi ağına 15 saniye içinde bağlanamazsa kurulum ağı otomatik açılır.

2

Kurulum ağına bağlanın

Telefonun Wi-Fi listesinden SK-<seri numarası> ağını seçin. Ağ şifresizdir; "internet yok" uyarısında bağlı kalın.

3

Kurulum sayfasını açın

Sayfa otomatik açılmazsa tarayıcıya 192.168.4.1 yazın.

4

2.4 GHz ağı seçip kaydedin

Yakındaki ağı seçin, Wi-Fi parolasını girin ve Kaydet ve Bağlan'a dokunun. Bağlantı kurulunca AP kapanır.

Cihaz IP adresini bulma

Modem: Bağlı Cihazlar / DHCP listesini açın; adı SK-<seri numarası> olan kayıtlı IP'sini not edin.
Advanced IP Scanner: Bilgisayar aynı ağa bağlıyken advanced-ip-scanner.com adresinden uygulamayı çalıştırın ve Scan'e basın. Name sütununda aynı SK-... adını bulun.
Ad görünmüyorsa: Tarama sonuçlarındaki aday IP adreslerini tarayıcıda açın; Smart Kablo giriş ekranı ve seri numarasıyla doğru cihazı doğrulayın.

AP HIZLI BİLGİ

Ağ: SK-<seri numarası>
Şifre: Yok (açık ağ)
Adres: 192.168.4.1

Kayıtlı ağ, AP açıkken 30 saniyede bir yeniden denenir.



SMART KABLO

Röleyi açma / kapatma

1. Cihazla aynı ağa bağlanın ve tarayıcıdan cihaz IP adresini açın.
2. Enerji Dashboard ekranında sağ üstteki Enerji Kapat veya Enerji Aç düğmesine dokunun.
3. Kapatırken 10 sn-10 dk otomatik açılma veya manuel açılana kadar kapalı kalma seçilebilir.



Panel girişi: admin / 12345 İlk kullanımda Ayarlar > Kullanıcı İşlemleri bölümünden parolayı değiştirin.

Anlık ölçüm ve tüketim

Dashboard; gerilim, akım, aktif güç ve frekansı canlı gösterir. Bugünkü ve bu ayki tüketim kWh olarak izlenebilir; grafiklerden geçmiş değişimler kontrol edilir.

Elektriksel kullanım sınırları

NOMİNAL GİRİŞ
230 VAC • 50-60 Hz

MAKS. SÜREKLİ AKIM
5 A

MAKS. GÜÇ
1.150 Watt @ 230 V

SICAKLIK DAYANIMI
60 °C'ye kadar

GÜVENLİ KULLANIM

- 5 A / 1.150 Watt sınırını aşan yük bağlamayın.
- Enerjiyi kapatmak bağlı cihazın beslemesini anında keser; önce verilerinizi kaydedin.
- Olay uyarıları tesisat sigortası ve kaçak akım korumasının yerine geçmez.
- Topraklı, sağlam ve bağlantı tipine uygun kablo/priz kullanın; ürünü açmayın.

smartkablo.com

destek@smartkablo.com • 0552 852 80 07

Rev. 1.0 • 19.08.2026